

# PINCE DE MISE À LA TERRE PTA 10

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

MISE À LA TERRE ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

4



CONNEXION ET CONTRÔLE



Pince de mise à la terre ATEX indispensable dans les cas où la mise à la terre temporaire pendant le transfert de liquides ou de substances dangereuses est nécessaire.

Cette pince assure à l'opérateur une excellente accroche sur les objets mobiles tels que les camions, wagons, les fûts métalliques ou les conteneurs.

La fixation est assurée par deux ressorts en laiton d'une grande force.



Certificat d'examen de type

## RÉFÉRENCES

Désignation:	Tension d'isolation:	Serrage:	Courant:	Section du câble:	Référence:
PTA 10	3000 V	0,5mm ~ 3mm	I max = 10A	6 - 10 - 16 mm <sup>2</sup>	6D0401

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex d IIC T6/T5 II 2D Ex tD A21 T85°C - T100°C
Certificat:	Certificat d'examen de type
Poignée:	Polyamide
Crochet d'ancrage:	Acier inoxydable SS AISI304
Ressort de contact:	Laiton
Poids:	1 kg
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP65
Entrées de câble:	1x1/2" NPT. Presse-étoupe en laiton nickelé pour câble non armé Diamètre extérieur (4 - 7 mm)

